

調理 tong

- ・調理に使いやすく、フライパンをキズつけない樹脂 tong。
小さなものや薄いものでもつかみやすいフラットな形状です。

ご使用上の注意

- 直接火にあてたり、フライパン・鍋などに入れたまま放置しないで下さい。
- 金属たわしや磨き粉で洗わないで下さい。キズがつく恐れがあります。

品質表示
18-0 ステンレス
先端部 66 ナイロン(ガラス繊維)

39056

4  957423 077125