

お玉置き

- ・調理中のお玉や菜箸の一時置きに。
- ・菜箸が転がらない溝付き。

41893

品質表示

18-8 ステンレス



△ご使用上の注意

- 火気のそばで使用しないでください。
本体が熱くなったり変形、変色することがあります。
- 洗浄の際は、食器用洗剤等を付けてスポンジ等を使い、汚れを取り除き、水気をよく拭き取ってください。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、鉄・アルミ等、異種金属と接触したまま放置すると錆発生の原因となります。
- 錆が発生した場合は、市販のクリームクレンザーを柔らかいスポンジに付けてこすり落とし、よくすすいでから水気を拭き取り、乾燥させてください。