

揚げもののトング

- 柄が長く油はねが手にかかりにくい揚げもの用トング。
- 先端のギザギザで天ぷらやコロッケもしっかりつかめます。

ご使用上の注意

- 直接火にあてたり、フライパン・鍋などに入れたまま放置しないで下さい。
- 金属たわしや磨き粉で洗わないで下さい。キズがつく恐れがあります。

品質表示

18-0 ステンレス

44932

